

BRUGERVEJLEDNING TIL SCORINGSTAVLE

MODE:

OFF slukker for tavlen
PLAY sætter tavlen i play-mode dvs. viser point og kamptid
CLOCK tavlen viser almindelig tid og slukker de 2 point tavler

PLAY:

START kamptiden starter og tæller op med sekunder
PAUSE kamptiden stopper og kan forsættes ved at trykke START igen
CLEAR denne funktion virker generelt kun i PAUSE mode
afrunder kamptiden til nærmeste hele 5 minutter f.eks. 47:11 bliver 45:00
nulstiller kamptiden ved tryk 2 gange
ved flere tryk steppes kamptiden frem med 5 minutter ad gangen op til 45min

CLOCK:

viser almindelig tid via indbygget ur
hvis tavlen er i PLAY mode kan der kun skiftes til CLOCK i PAUSE mode
tiden indstilles ved at trykke CLOCK ned i mere end 3 sekunder
indstill timer med H UP/DOWN og minutter med G UP/DOWN
tryk CLOCK én gang og tiden gemmes og vises.
Bemærk at tiden godt kan afvige nogle få minutter efter nogle måneder

H/G:

pointvisning virker i PLAY mode.
kør point op eller ned med UP/DOWN.
nulstilles ved at holde DOWN nede i 3 sekunder

